
Návod na obsluhu vibrační kalhotky Secret Panty 2

Luxusní krajkové **kalhotky s vibrátorem** na dálkovém ovládní, které si pomocí dálkového ovladače můžete ovládat sama nebo váš partner.

Nabíjení

Vibrátor i dálkový ovladač se nabíjejí pomocí přiloženého USB kabelu. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se vibrátor nebo ovladač nabíjí. Až bude baterie plně nabitá, dioda bude nepřerušovaně svítit.

Použití

Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací

Vibrátor aktivujete podržením tlačítka na **cca 3 vteřiny** – LED dioda začne blikat. Dalším jednoduchým stiskem tlačítka si můžete navolit jeden z deseti vibračních režimů (3 plynule se zvyšující a 7 měnících se programů).

Po aktivaci vibrátoru je možné ho také ovládat dálkovým ovladačem (dosah až 10 m) a to jednoduchým stiskem tlačítka. K uvedení vibrátoru zpět do pohotovostního režimu podržte tlačítko na dálkovém ovladači na cca 3 vteřiny a poté ho vypněte podržením tlačítka na vibrátoru na cca 3 vteřiny.

Čištění a údržba

Vibrátor je odolný proti stříkající vodě. Čistěte ho vždy před i po každém použití a nechte ho uschnout. K čištění doporučujeme použít antibakteriální čistící sprej. K čištění nepoužívejte alkohol, aceton ani benzín. Nenabíjte produkt (vždy mějte kabel odpojený) ani ho nepoužívejte během čištění. Nenechávejte ho na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám. Uchovávejte na suchém místě.

Nepoužívejte na oteklá místa nebo na poraněnou pokožku. Přestaňte používat pokud ucítíte bolest nebo nepohodlí.

Požívejte pouze lubrikační gely na vodní bázi, silikonové lubrikační gely by mohly povrch přístroje poničit.

Doporučené příslušenství:

[Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml](#)

[Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean 100 ml](#)

Čištění a údržba

- K nabíjení erotické pomůcky používejte pouze originální nabíječku
- Po úplném nabití musí být baterie odpojena od nabíječky, přebíjení může snížit její životnost.
- Pokud se produkt po delší době používání zahřeje, přestaňte jej používat a nechte jej vychladnout
- Těhotným ženám důrazně doporučujeme produkt používat

Životní prostředí

Vibrátor je klasický elektropřístroj a po jejím použití a opotřebením jej není možné vyhodit do odpadkového koše, ale musíte jej odevzdat do sběrného místa jako elektroodpad k jeho další recyklaci.

O likvidaci elektro odpadu se informujte na příslušných místech. Druhou možností je zaslání vibrátoru na naši adresu a my zajistíme jeho likvidaci.

Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Dodavatel, ani distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulaci.

Acebiz s.r.o.
Sklad & výdejna:
Bystrá 761/10, 19300 Praha 9
Zákaznická linka: 222 224 060
E-mail: podpora@sexshopik.cz