
Návod na obsluhu Fun Factory Stronic

Výrobky **Fun Factory** nejsou pouhou erotickou pomůckou, ale i estetickým doplňkem každého člověka, který si chce užívat života.

Kdo někdy použil nebo alespoň viděl erotické hračky Fun Factory ví, že se od jiných diametrálně odlišují. Nejsou jen funkční. Nejsou pouze kvalitní. Jsou výrazem vkusu a estetického citění. Každý si může vybrat takový tvar a barvu, který se hodí k jeho osobnosti či momentální náladě.

Aplikace a funkce

Vibrátory Fun Factory Stronic umožňují nastavit zcela nový standard pro provoz a funkčnost. Pokud vibrátor zapnete, spustí se tichý, vysoce výkonný motor.

Vibrátory Fun Factory Stronic jsou vyrobeny ze 100% lékařského silikonu. Lékařský silikon se vyznačuje jemností příjemnou na dotek, snadnou údržbou a nevyvolává žádné alergické reakce. Vibrátory jsou 100% vodotěsné pro použití kdekoliv.

V dolní části Fun Factory Stronic jsou zabudovány tři tlačítka, která se snadno ovládají. Tlačítka jsou prosvětlena pro snadné použití ve tmě.

Ovládání (zapnutí/vypnutí, regulace)

Vibrátor se dodává uzamčený, pro jeho odblokování zároveň stiskněte na cca 0,5 sekund tlačítka „+“ a „FUN“. Pro uzamčení vibrátoru zároveň stiskněte tlačítka „-“ a „FUN“.

Stronic menu:

Zmáčknutím tlačítka „FUN“ se spustí vibrace / pulsace. Pokud chcete vibrace / pulsace zvýšit, stiskněte tlačítko „+“.

Pokud chcete naopak vibrace / pulsace snížit, stiskněte tlačítko „-“ budou se postupně snižovat. K vypnutí vibrátoru stiskněte tlačítko „FUN“.

Nalezli jste ideální kombinaci pulsace? K uložení stačí podržet tlačítko FUN na 4 sekundy (tlačítko 2krát blikne). Při příštím použití začne vibrátor vibrovat vaší uloženou kombinací.

Nabíjení

Lithium polymerový akumulátor se nachází uvnitř vibrátoru Fun Factory Stronic Řídící jednotka a tělo vibrátoru jsou spolu pevně spojeny, a proto je vibrátor 100% vodotěsný.

Jednoduše zapojte USB kabel do USB portu. Nyní spojte nabíječku se dvěma magnetickými kontakty, které se nacházejí v ovladači vibrátoru (nabíječka se připojí pouze tehdy, jsou-li kontakty přiloženy na správné místo na vibrátoru). Kontakty musí být umístěny přesně na sobě, aby nabíjení probíhalo správně.

Červená dioda ve tvaru loga Fun Factory, která je umístěna na magnetické nabíječce bude během nabíjení svítit.

Ukazatel nabíjení:

- 0 - 33% - bliká horní tlačítko „-“
- 33 - 66% - bliká prostřední tlačítko „+“
- 66 - 100% - bliká spodní tlačítko „FUN“

Díky nové technologii Lithium Polymer je možné baterie dobít kdykoliv a bez ohledu na jejich momentální kapacitu.

První nabíjení by mělo trvat maximálně 8 hodin. 100% nabité baterie mají životnost cca 45 minut, a to při největším možném výkonu.

Pokud je vibrátor připojen k magnetické nabíječce automaticky se vypne. Po odpojení z nabíječky můžete vibrátor opět zapnout na ovladači.

Důležité informace

- Před prvním použitím Vašeho vibrátoru počkejte několik hodin, než se vibrátor přizpůsobí okolnímu prostředí a teplotě.
- Magnetický konektor (pokud svítí) a oblast kolem motoru se může lehce zahřát.
- Pro nabíjení vibrátoru používejte pouze originální magnetickou nabíječku Click'n'Charge.
- Pravidelné nabíjení vibrátoru zaručuje jeho dlouhověkost,
- Vibrátor nepoužívejte v případě neobvyklého přehřátí a v případě mechanického poškození výrobku.
- Nesprávným zacházením s bateriemi může nastat exotermická reakce. V tomto případě je nutnost vibrátor zlikvidovat.
- Nenechávejte vibrátor na přímém slunečním slunci.
- Nevhazujte výrobek ani jeho části do ohně.
- Nepokoušejte se výrobek otevírat silou.
- V případě požáru nehaste výrobek vodou.
- Nerýpejte do vibrátoru ostrými předměty.

- Magnetická pole mohou mít vliv na mechanické a elektronické součástky (např. kardiostimulátor). Je doporučeno nepoužívat výrobek v blízkosti takového předmětu. O jeho používání se poraďte s lékařem.
- Karty s magnetickým proužkem (kreditní karty) nesmí přijít do kontaktu s výrobkem, při dotyku s magnetickými kontakty nabíječky nebo vibrátoru by mohly být nenávratně zničeny.

Varování

- **Nikdy nepoužívejte magnetickou nabíječku ve sprše nebo ve vaně.**
- **Nabíječku skladujte v suchu, chráňte ji před vodou a vlhkostí.**
- **Hračku lze použít pouze v případě, že je nabíječka odpojena.**

Čištění, skladování a bezpečnost

Vibrátor Fun Factory pečlivě vyčistěte před i po použití teplou vodou a mýdlem.

Vhodné prostředky k čištění erotických pomůcek:

Čisticí a dezinfekční prostředek přímo od **Fun Factory** je vhodný pro jemné a hygienické čištění intimních zón a všech erotických pomůcek.

Tip

Pro příjemné a bezpečné použití doporučujeme lubrikační gel Fun Factory Toyfluid.

Nepoužívat silikonové lubrikační gely a oleje. Doporučeno používat lubrikační gely na vodní bázi.



Fun Factory Lubrikační gel Toyfluid 100 ml

Pozor!

adresa Acebiz s.r.o.
třída T.G. Masaryka 1076
Mladá Boleslav, 29301

IČ 27604276
DIČ CZ27604276
e-mail info@sexshopik.cz



Výrobky Fun Factory nejsou vhodné pro děti. Také mějte na paměti, že výrobky nejsou zdravotnickými pomůckami.

Pokud dojde ke kontaktu vibrátoru se silikonovým gelem, může dojít k nepříjemnému zápachu.

Životní prostředí

Vibrátor Fun Factory je klasický elektropřístroj a po jeho použití a opotřebování jej není možné vyhodit do odpadkového koše, ale musíte jej odevzdat do sběrného místa jako elektroodpad k jeho další recyklaci.

O likvidaci elektro odpadu se informujte na příslušných místech. Druhou možností je zaslání vibrátoru na naši adresu a my zajistíme jeho likvidaci.

Dementi

Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Ani firma Fun Factory, ani distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulaci. Navrženo a vyrobeno firmou Fun Factory, Německo.

Acebiz s.r.o.

Sklad & výdejna:

Bystrá 761/10, 19300 Praha 9

Zákaznická linka: 222 224 060

E-mail: podpora@sexshopik.cz