

Návod na obsluhu oboustranný vibrátor Dorcel Dual Orgasms

Vibrační hlavice a rotační vibrátor v jednom, kdy každý konec (masážní hlavice i vibrátor) má svůj motorek. Masážní hlavice s flexibilním krkem slouží pro stimulaci klitorisu i masáž celého těla. Rotační Vibrátor s rotujícími kuličkami uvnitř a s mírně zahnutou špičkou je ideální na stimulaci G-bodu.

Vlastnosti:


- Jemný silikon bez zápachu
- Flexibilní hlava
- Rotační kuličky se sedmi rotačními rychlostmi
- Stimulace klitorisu se sedmi vibračními programy
- Voděodolný

Nabíjení

Nabíjení pomocí přiloženého USB kabelu – až 2 hodiny potěšení na jedno nabití.



Ovládání

Vibrátor se ovládá třemi tlačítky – podržením prostředního tlačítka  se vibrátor aktivuje (rozsvítí se modré podsvícení), Stiskem spodního tlačítka zapínáte / vypínáte masážní hlavici. Stiskem horního tlačítka zapínáte / vypínáte rotační vibrátor.



adresa Acebiz s.r.o.
třída T.G. Masaryka 1076
Mladá Boleslav, 29301

IČ 27604276
DIČ CZ27604276
e-mail info@sexshopik.cz



Čištění a údržba

Vibrátor je 100% voděodolný. Čistěte ho vždy před i po každém použití a nechte ho uschnout. K čištění doporučujeme použít antibakteriální čisticí sprej. K čištění nepoužívejte alkohol, aceton ani benzín. Nenabíjте produkt (vždy mějte kabel odpojený) ani ho nepoužívejte během čištění. Nenechávejte ho na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám. Uchovávejte na suchém místě.

Nepoužívejte na oteklá místa nebo na poraněnou pokožku. Přestaňte používat pokud ucítíte bolest nebo nepohodlí.

Požívejte pouze lubrikační gely na vodní bázi, silikonové lubrikační gely by mohly povrch přístroje poničit.

Doporučené příslušenství:

[Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml](#)

[Antibakteriální čisticí sprej Pjur med Clean 100 ml](#)

Životní prostředí

Vibrátor je klasický elektropřístroj a po jejím použití a opotřebenání jej není možné vyhodit do odpadkového koše, ale musíte jej odevzdat do sběrného místa jako elektroodpad k jeho další recyklaci.

O likvidaci elektro odpadu se informujte na příslušných místech. Druhou možností je zaslání vibrátoru na naši adresu a my zajistíme jeho likvidaci.

Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Dodavatel, ani distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulaci.

Acebiz s.r.o.

Sklad & výdejna:

Bystrá 761/10, 19300 Praha 9

Zákaznická linka: 222 224 060

E-mail: podpora@sexshopik.cz