
Návod na obsluhu vibrátor Dorcel Perfect Lover

Luxusní silikonový vibrátor pro páry Doorcel Perfect Lover je perfektní volbou pro vnitřní (stimulace G bodu) i vnější stimulace (stimulace klitorisu). Vhodný je i pro použití při milování v páru.

Nabíjení vibrátoru

pomocí přiloženého USB kabelu (adaptér není součástí balení). Doba nabíjení cca 1 hod.

Použití s dálkovým ovladačem

Stiskněte a podržte tlačítko na vibrátoru na cca 3 vteřiny – vibrátor se nastaví do pohotovostního režimu. Poté stiskněte a podržte na cca 3 vteřiny tlačítko na dálkovém ovládání – vibrátor začne vibrovat. Dalšími stisky na dálkovém ovladači si měníte vibrační programy. Podržením tlačítka na cca 3 vteřiny na dálkovém ovládání vibrátor vypnete. K úplnému vypnutí stiskněte a podržte na cca 3 vteřiny tlačítko na vibrátoru.

Použití bez dálkového ovladače

Stiskněte a podržte tlačítko na vibrátoru na cca 3 vteřiny – vibrátor se nastaví do pohotovostního režimu (rozsvítí se bílé podsvícení). Dalším stiskem tlačítka se vibrátor rozvibruje. Dalšími stisky si můžete měnit vibrační programy. Podržením tlačítka na cca 3 vteřiny vibrátor vypnete.

Čištění a údržba.

Vibrátor je voděodolný. Čistěte ho vždy před i po každém použití a nechte ho uschnout. K čištění doporučujeme použít antibakteriální čistící sprej. K čištění nepoužívejte alkohol, aceton ani benzín. Nenabíjte produkt (vždy mějte kabel odpojený) ani ho nepoužívejte během čištění. Nenechávejte ho na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám. Uchovávejte na suchém místě.

Nepoužívejte na oteklá místa nebo na poraněnou pokožku. Přestaňte používat pokud ucítíte bolest nebo nepohodlí.

Požívejte pouze lubrikační gely na vodní bázi, silikonové lubrikační gely by mohly povrch přístroje poničit.

adresa Acebiz s.r.o.
Bystrá 761/10
Praha 9, 19300

IČ 27604276
DIČ CZ27604276
e-mail info@sexshopik.cz



Doporučené příslušenství:

[Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml](#)

[Antibakteriální čisticí sprej Pjur med Clean 100 ml](#)

Životní prostředí

Vibrátor je klasický elektropřístroj a po jejím použití a opotřebením jej není možné vyhodit do odpadkového koše, ale musíte jej odevzdat do sběrného místa jako elektroodpad k jeho další recyklaci.

O likvidaci elektro odpadu se informujte na příslušných místech. Druhou možností je zaslání vibrátoru na naši adresu a my zajistíme jeho likvidaci.

Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Dodavatel, ani distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulaci.

Acebiz s.r.o.
Sklad & výdejna:
Bystrá 761/10, 19300 Praha 9
Zákaznická linka: 222 224 060
E-mail: podpora@sexshopik.cz