
Návod na obsluhu vibrátor Vibe Couture Rabbit Esquire

Vibrátor Vibe Couture Rabbit Esquire se dvěma motorky a úžasně jemným silikonovým povrchem, vás překvapí nejen vibrující, ale otočnou rotující špičkou, která je ideální na stimulaci G-bodu. Vibrátor ve tvaru zajíčka s dlouhými pohyblivými oušky a nosíkem je ideální na intenzivní dráždění klitorisu.

Napájení vibrátoru

Dobíjení pomocí přiloženého USB kabelu – doba nabíjení je cca 2,5 hod.

Použití vibrátoru

Zapnutí a ovládání:

- Stiskněte horní tlačítko – rozsvítí se bílé podsvícení.
- Stisknutím prostředního tlačítka ovládáte 3 stupně rotace ve špičce vibrátoru. Podržením prostředního tlačítka rotace vypnete.
- Stisknutím spodního tlačítka ovládáte 7 vibračních vzorů ve vibrátoru na klitoris. Podržením spodního tlačítka vibrace vypnete.

Vypnutí:

- Stiskněte horní tlačítko – bílé podsvícení zhasne.

Uzamčení vibrátoru

- Podržením horního tlačítka na cca 3 vteřiny vibrátor uzamknete / odemknete.

Vibrace i rotace jsou na sobě zcela nezávislé, můžete si tedy spustit pouze rotační špičku nebo vibrující vibrátor na klitoris.

Čištění a údržba.

Vibrátor je 100% voděodolný. Čistěte ho vždy před i po každém použití a nechte ho uschnout. K čištění doporučujeme použít antibakteriální čistící sprej. K čištění nepožívejte alkohol, aceton ani benzín. Nenechávejte ho na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám. Uchovávejte na suchém místě.

Nepoužívejte na oteklá místa nebo na poraněnou pokožku. Přestaňte používat pokud ucítíte bolest nebo nepohodlí.



sexshopik cz

adresa Acebiz s.r.o.
Bystrá 761/10
Praha 9, 19300

IČ 27604276
DIČ CZ27604276
e-mail info@sexshopik.cz

Poživetejte pouze lubrikační gely na vodní bázi, silikonové lubrikační gely by mohly povrch přístroje poničit.

Doporučené příslušenství:

[Lubrikační gel Pjur Aqua](#)

[Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean 100 ml](#)

Životní prostředí

Vibrátor je klasický elektropřístroj a po jejím použití a opotřebením jej není možné vyhodit do odpadkového koše, ale musíte jej odevzdat do sběrného místa jako elektroodpad k jeho další recyklaci.

O likvidaci elektro odpadu se informujte na příslušných místech. Druhou možností je zaslání vibrátoru na naši adresu a my zajistíme jeho likvidaci.

Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Dodavatel, ani distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulaci.

Acebiz s.r.o.
Sklad & výdejna:
Bystrá 761/10, 19300 Praha 9
Zákaznická linka: 222 224 060
E-mail: podpora@sexshopik.cz